

Metro Air Force Commander

Wichtige Sicherheits-Instruktionen

1. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingesteckt. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
2. Das Gerät ist kein Spielzeug. Spezielle Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder in der Nähe sind oder das Gerät in der Nähe von Kindern benützt wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben
4. Benützen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Benützen Sie das Gerät nicht wenn:
 - es nicht normal arbeitet
 - es heruntergefallen ist
 - draussen gelassen wurde
 - ins Wasser gefallen ist
5. Ziehen Sie nicht am Kabel oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum. Klemmen Sie das Kabel nicht ein und ziehen Sie es nicht um scharfe Kanten. Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kabel während des Gebrauchs. Halten Sie das Kabel fern von beheizten Oberflächen.
6. Ziehen Sie das Kabel nur am Stecker aus der Steckdose (nicht am Kabel ziehen)
7. Benützen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen
8. Stecken Sie keine Gegenstände in die Löcher des Gerätes. Benützen Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen; halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen, die die Luftzufuhr verstopfen könnten.
9. Halten Sie Öffnungen und bewegliche Teile frei von: Haaren, loser Kleidung, Finger und anderen Körperteilen
10. Lesen Sie keine brennenden Gegenstände, wie Zigaretten, Zündhölzer oder heisse Asche mit Hilfe des Gerätes auf
11. Benützen Sie das Gerät nicht ohne Filter
12. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie den Stecker ziehen
13. Sind Sie speziell vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf zum Reinigen Treppen benutzen
14. Lesen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, wie Benzin auf. Benützen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Flüssigkeiten
15. Um elektrische Schläge zu verhindern: Benützen Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen, lassen Sie es nicht im Regen stehen, verstauen Sie es innerhalb des Hauses
16. Um elektrische Schlägen vorzubeugen ist dieses Gerät mit einem Stecker ausgestattet, der nur auf eine Weise in die Steckdose geht (nur für USA gültig)
17. Für geerdete Geräte: nur in einer geerdeten Steckdose verwenden

Gebrauchsanweisung

Gratulation, Sie besitzen jetzt den stärksten, tragbaren Tierhaar-Trockner!

Der Metro Air Force Commander wurde entwickelt, um die Tierhaar-Trocknungszeit doppelt so schnell zu machen. Er bläst das Wasser aus dem Fell oder aus der Tier Box. Der Metro Air Force Commander ist stark und schonend zugleich.

Der Metro Air Force Commander trocknet mit angenehm kleiner Temperatur, die nur vom Motor kommt, somit kann der Tierhaar-Trockner auf für das unbeaufsichtigte Trocknen in Tierboxen verwendet werden.

Befolgen Sie folgende Schritte:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
2. Für eine große Flexibilität sorgt der mitgelieferte ca. 180 cm lange Schlauch. Stecken Sie den Schlauch an der Vorderseite des Föns auf die dafür vorgesehene Öffnung.
3. Starten Sie den Metro Air Force Commander mit Hilfe des Kipp-Schalters.
4. Mit dem Drehknopf regulieren Sie die Luftstrom-Stärke nach Ihren Bedürfnissen oder nach der Größe Ihres Hundes

Mitgelieferte Accessoires

„Air-Flare“ (Nr. 1): Verteilt die Luft regelmäßig über eine Weiten von ca. 7.5 cm für eine maximierte Trocknung

„Powerizer“ (Nr. 2): Verteilt die Luft Punkt-genau für eine schnelle Trocknung

„Groomer/Massager“ (Nr. 3): Ideales Accessoire zum Bürsten oder Massieren des Felles während der Trocknung



Filter wechseln:

Der Filter befindet sich unter der Abdeckung auf der Rückseite des Trockners und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Luftzufuhr sollte nicht durch einen verschmutzten Filter blockiert werden, dies führt zu Schäden am Gerät.

Öffnen und entfernen Sie die große Sternschraube an der Rückseite des Gerätes.

Lösen Sie die Verschalung und entnehmen Sie den Filter

Setzen Sie den Neuen Filter in die Verschaltung und bringen Sie diese wieder mit der Sternschraube am Gerät an.